

Borstmaskin 900

Innan du börjar använda maskinen, läs igenom denna instruktion.

Varning!! Använd alltid skyddsglasögon, munskydd o handskar när maskinen är i gång.

*Maskinen är för rengöring av runda och rektangulära kanaler.
Den grundläggande principen är att det lösgjorda dammet som
borstats bort tas upp av en dammfälla.*

Borstmaskin 900 kan köras av en man.


Kontroll av förpackningens innehåll

1 Borrmaskin

1 7mm axel 15m i plasthölje

1 Vinda

1 Gaspedal



Beskrivning

- 1 Borstfäste
- 2 Flexibel axel
- 3 Nödstop
- 4 Lås för vindan
- 5 Gaspedal
- 6 Borrmaskin
- 7 Eluttag

Byte av axel

1. Lossa de tre muttrarna som håller fast axeln.
2. Öppna upp chucken på borrar-maskinen.
3. Dra ur den gamla axeln ur borrar-maskinen och sätt i den nya
4. Dra åt de tre muttrarna igen så att axeln sitter fast.

Ventilationsrengöring med Borstmaskin 900

Använd den borste för kanaldimensionen som skall rengöras.
Se till att nödstoppet är i nedtryckt läge så att maskinen ej startar då du monterar på borsten eller byter borste.
Koppla på en dammfälla. När dammet frigörs från kanalen med borsten suges det upp av dammfällan.
Frigör vindan genom att vrida det svarta handtaget.
Dra ut axeln med borsten och sätt in den i kanalen.
Starta dammfällan.
Efter användning av maskinen tryck ned nödstoppet.